MOBILIER URBAIN · UTILISATION ET ENTRETIEN

# Manuel d'entretien

Le mobilier Joma Urban est conçu pour durer des décennies en extérieur avec un minimum de soin. L'acier Joma Marine™, le panneau HPL et le béton ne demandent aucun entretien ; le bois est le seul matériau qui demande un peu d'attention. Ce guide explique comment nettoyer et entretenir chaque matériau.

## Bois d'Iroko ou Lunawood

ENTRETIEN RECOMMANDÉ

**PROTECTION**
Les lames sortent d'usine protégées par un vernis transparent extérieur à l'eau.

**ENTRETIEN PÉRIODIQUE · 1 À 2 FOIS PAR AN**
Au printemps et à l'automne, nettoyez avec le détergent neutre RR1050 et revitalisez le vernis avec RR1250. Sec en 10 minutes.

**RÉNOVATION DE LA FINITION**
Quand le vernis perd son brillant ou que le bois commence à griser, appliquez une nouvelle couche de vernis Aquaris YO-xxL073.

**PAS À PAS**
Les instructions complètes, les produits et les précautions se trouvent aux pages 2 et 3 de ce manuel.

## Acier Joma Marine™

SANS ENTRETIEN

**ENTRETIEN**
Aucun entretien n'est nécessaire. Le traitement Joma Marine™ (classe de corrosion C5 selon EN ISO 12944-2:2017) protège l'acier à vie contre la rouille, même en bord de mer.

**NETTOYAGE**
Eau et savon neutre avec un chiffon doux. Évitez les éponges abrasives, les abrasifs et les solvants, qui peuvent abîmer la peinture.

**CHOCS**
Si un choc écaille la peinture, contactez Joma : nous vous indiquerons comment faire la retouche dans la même couleur RAL.

## Panneau HPL (phénolique)

SANS ENTRETIEN

**ENTRETIEN**
Aucun entretien n'est nécessaire. Le stratifié haute pression (EN 438-6) garde sa couleur à vie et résiste aux rayures et aux chocs.

**NETTOYAGE**
Eau et savon neutre avec un chiffon doux. Pour les graffitis, utilisez un nettoyant spécial stratifiés. N'utilisez pas d'abrasifs.

## Béton architectonique

SANS ENTRETIEN

**ENTRETIEN**
Aucun entretien n'est nécessaire. Il reçoit en usine un traitement hydrofuge et anti-moisissure.

**NETTOYAGE**
Eau et brosse, ou nettoyeur haute pression. Pour les taches, un détergent neutre. N'utilisez pas de produits acides, qui attaquent la surface du béton.

## Pour toutes les pièces

- Une fois par an, vérifiez que la visserie et les ancrages sont bien serrés.
- N'utilisez ni paille de fer, ni produits abrasifs, ni eau de Javel, ni acides, ni solvants.
- Nettoyez à l'eau et au savon neutre avec un chiffon ou une brosse douce. Rincez à l'eau claire.
- Si une pièce est endommagée par un choc ou un acte de vandalisme, elle peut être remplacée seule : contactez Joma en indiquant la référence du produit.

MOBILIER EN BOIS VERNI

# Entretien du bois.

Les lames de bois de notre mobilier sortent d'usine protégées par un vernis transparent extérieur à l'eau. Pour les conserver, il suffit de nettoyer et de revitaliser le vernis une ou deux fois par an et de renouveler la finition tous les quelques ans, avant que le bois ne se dégrade.

## PRODUITS

RR1050

### Détergent neutre T.Clean

Nettoie le bois verni sans abîmer la finition. Pas besoin de rincer, ne laisse pas de traces.

0,75 L · prêt à l'emploi · 20 m²/L

RR1250

### Revitalisant bois T.Top+

Nourrit le vernis, scelle les microfissures, lui rend son élasticité et l'imperméabilise. Ne jaunit pas.

0,75 L · prêt à l'emploi · 20 m²/L

YO-xxL073

### Vernis Aquaris transparent

Finition extérieure à l'eau avec filtre UV et fongicide. Le vernis d'usine, et celui de la rénovation.

Diluer à 2–10 % avec de l'eau · 8–10 m²/L par couche

Il vous faudra aussi un chiffon microfibre propre et, pour renouveler la finition, un pinceau et du papier de verre fin.

## ENTRETIEN PÉRIODIQUE

1 À 2 FOIS PAR AN

# Nettoyer et revitaliser.

L'idéal est de le faire au printemps et à l'automne, par temps sec et doux.

1. **Nettoyer**
   Pulvérisez le détergent RR1050 sur les lames et étalez-le avec le chiffon microfibre. Pas besoin de rincer.
2. **Laisser sécher**
   Attendez que le bois soit complètement sec.
3. **Revitaliser**
   Pulvérisez le revitalisant RR1250 et répartissez-le uniformément avec un chiffon microfibre propre.
4. **Prêt en 10 minutes**
   En 10 minutes environ, c'est sec et le mobilier peut de nouveau être utilisé.

RÉNOVATION DE LA FINITION

AVANT LA DÉGRADATION

# Une nouvelle couche de vernis.

Faites-le avant que le bois ne se dégrade : dès que le vernis perd son brillant, que des zones mates apparaissent ou que le bois commence à griser. Vérifiez son état à chaque entretien périodique.

1. **Nettoyer**
   Nettoyez le bois avec le détergent RR1050 et laissez-le sécher complètement.
2. **Égrener**
   Poncez légèrement avec un papier de verre fin, dans le sens du fil, et retirez la poussière.
3. **Préparer le vernis**
   Remuez bien le vernis Aquaris YO-xxL073 et diluez-le avec de l'eau du robinet entre 2 % et 10 %.
4. **Appliquer au pinceau**
   Appliquez 1 ou 2 couches de 175 à 275 µm humides chacune (8–10 m² par litre).
5. **Attendre entre les couches**
   Laissez 1 à 2 heures entre deux couches.
6. **Laisser sécher**
   Attendez 24 à 36 heures avant de réutiliser le mobilier.

## PRÉCAUTIONS

**Température**
Détergent et revitalisant à 10 °C ou plus. Le vernis demande 15 °C ou plus dans l'air, le bois et le produit.

**Météo**
Ne travaillez pas sous la pluie, sur bois mouillé ni en plein soleil.

**Stockage**
Conservez les produits entre 5 et 35 °C. Le vernis se périme au bout de 12 mois. Agitez ou remuez avant usage.

**Outils et déchets**
Lavez les outils à l'eau. Ne jetez ni restes de vernis ni eau de lavage dans les égouts.